

UPDATE: 06/08/2019

SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

VUI LÒNG GỌI 1800-585832

ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH


AQUA

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
INSTRUCTION MANUAL**

AQR-T249MA

**Tủ lạnh có máy nén Inverter
Refrigerator Inverter Compressor**

KIỂU MÁY	AQR-T249MA
Điện áp	220 V~
Tần số	50 Hz
Kích thước tủ (WxDxH)	H1465 x W548 x D635 (mm)
Khối lượng (GROSS/NET)	57 kg / 50 kg
Dung tích tổng (GROSS/NET)	249 L / 235 L
Dung tích ngăn đông (GROSS/NET)	71 L / 60 L
Dung tích ngăn lạnh (GROSS/NET)	178 L / 175 L
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7828: 2016; TCVN 7829: 2016; QCVN 9: 2012/BKHCN	



RoHS compliant

NỘI DUNG

Cẩn trọng	2
Cảnh báo	2
Tên các bộ phận và cách sử dụng.....	3
Nối đất	3
Lắp đặt tủ lạnh.....	4
Chạy thử.....	4
Chế độ làm lạnh.....	4
Giải đông như thế nào.....	4
Làm đá như thế nào.....	4
Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh.....	5
Vệ sinh tủ lạnh.....	5
Làm sạch khay thoát nước	5
Về động sương.....	6
Máy nén Inverter.....	6
Tiết kiệm điện.....	6
Thay đèn	6
Lưu ý.....	6
Hướng dẫn đăng ký bảo hành điện tử	7
Điều kiện bảo hành điện tử.....	7
Trước khi yêu cầu sửa chữa	8

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm tủ lạnh AQUA. Tài liệu này miêu tả chi tiết cách sử dụng tủ lạnh được thiết kế đặc biệt phù hợp với nhu cầu và mong đợi của quý khách. Trước khi sử dụng tủ lạnh, xin vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này. Tài liệu bao gồm những chỉ dẫn có giá trị nhằm bảo đảm bảo đảm chắc chắn tủ lạnh của bạn hoạt động hoàn hảo trong nhiều năm mà không gặp bất cứ hư hại nào. Xin giữ gìn tài liệu cẩn thận.

CẢN TRỌNG



1. Không cắm điện cho nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc chia sẻ ổ cắm điện của tủ lạnh với các thiết bị khác.
2. Tạo khoảng cách an toàn giữa ổ cắm và phích cắm với mặt sau của tủ lạnh. Phích cắm bị hư hỏng sẽ dẫn đến cháy nổ do bị quá nhiệt.
3. Đặt tủ lạnh cẩn thận không cho găm tủ hay những vật nặng khác đè lên dây điện nguồn. Hư hỏng dây dẫn điện có thể gây đoản mạch (chập mạch) và hỏa hoạn.
4. Nếu dây nguồn bị hư hỏng, trong trường hợp cần thay thế bạn nên gọi cho nhà sản xuất, nhân viên bảo hành hoặc những người có khả năng tương tự để tránh trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra.
5. Không đặt bình chứa nước nóng hoặc những đồ vật có nhiệt độ cao lên trên nắp tủ lạnh.
6. Không đặt tủ lạnh ở những khu vực chứa các chất dễ cháy như khí đốt. Không nên rút dây điện nguồn ra khi có rò rỉ ga trong nhà, tia lửa điện khi rút dây điện nguồn có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.
7. Không đặt bình chứa nước trên nắp tủ lạnh.
8. Không đặt tủ lạnh ở nơi có nước hoặc ẩm ướt.
9. Không sờ vào phích cắm điện khi tay ướt.
10. Không nên tự ý sửa chữa tủ lạnh, xin vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
11. Đảm bảo rằng bạn đã đấu tiếp mát cho tủ lạnh để tránh nguy cơ bị điện giật.
12. Khi muốn rút phích cắm điện của tủ lạnh ra khỏi ổ cắm, phải cầm vào phần đầu của phích cắm, không được kéo từ phần dây điện.
13. Trong trường hợp bị cúp điện hay nguồn điện chính của bạn bị yếu đi thì bạn nên nhanh chóng rút phích cắm tủ lạnh ra. Sau khi rút phích cắm ra rồi mà bạn muốn cắm lại thì phải chờ 5 phút sau mới được khởi động máy hay gắn đầu cắm lại. Điều này sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của tủ lạnh và máy nén.
14. Nếu thường xuyên mở cửa trong thời gian bị cúp điện sẽ làm cho tủ bị mất lạnh.
15. Nếu cửa không được đóng kín, hơi lạnh sẽ thoát ra ngoài dẫn đến tiêu thụ nhiều điện năng hơn và thực phẩm trong tủ lạnh dễ bị thiu đi.
16. Khi vệ sinh tủ lạnh, tuyệt đối không được xối nước trực tiếp vào tủ lạnh. Hãy làm theo những hướng dẫn vệ sinh tủ lạnh đã được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này.
17. Không được dùng vải ướt để lau tủ lạnh vì sẽ làm bắn nước vào các bộ phận điện. Các bộ phận điện sẽ bị thấm nước và có thể gây ra chập chập hay ngắn mạch.
18. Không sử dụng những đồ vật như bình xịt phun hay những chất dễ cháy vì chúng sẽ bắt lửa gây ra cháy nổ.
19. Không đu bám cửa hay leo lên tủ lạnh vì nó có thể sẽ làm cho tủ lạnh bị lật đổ.
20. Thiết bị này không dành cho người sử dụng như trẻ em hay người bị suy giảm thể chất, tinh thần, trực giác, thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị liên quan đến an toàn bởi người có trách nhiệm.
21. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với tủ lạnh.
22. Khi không sử dụng tủ lạnh trong thời gian dài, rút dây điện nguồn, lấy tất cả các loại thực phẩm ra khỏi các ngăn tủ, cho giải đông xong rồi vệ sinh sạch sẽ bên trong và bên ngoài tủ, để cửa mở cho bên trong tủ khô hoàn toàn sau đó đóng cửa lại thật kín.
23. Tủ lạnh này có chứa chất làm lạnh R600a và chất cách nhiệt Cyclopentane, nên để cách xa nguồn nhiệt hoặc lửa khi sử dụng.
24. Không đặt các chất gây nổ như bình xịt bằng chất tẩy lỏng dễ cháy vào trong tủ lạnh.
25. Thiết bị này được sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
 - Các khu vực nhà bếp nhân viên tại các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - Nhà ở nông trại và khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường cư trú khác;
 - Môi trường phòng ngủ và vị trí bữa ăn sáng;
 - Cung cấp thực phẩm và cách sử dụng không kinh doanh tương tự;

Đảm bảo tủ lạnh được hủy bỏ đúng cách, bạn sẽ góp phần ngăn cản những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn cho môi trường và cho sức khỏe con người có thể gây ra bởi việc xử lý hủy bỏ tủ lạnh không phù hợp.


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương gần nhất để được phục vụ việc muốn hủy bỏ tủ lạnh của gia đình bạn khi không sử dụng.

CẢNH BÁO

- Giữ khoảng cách giữa tủ lạnh với các thiết bị xung quanh hay phần xây dựng sẵn của nhà ở để thông thoáng khí không bị tắc nghẽn.
- Không sử dụng các thiết bị cơ khí hay bất kỳ phương tiện nào khác để đẩy nhanh quá trình giải đông của tủ lạnh, trừ những dụng cụ, thiết bị được khuyến cáo bởi nhà sản xuất.
- Không tác động làm hư hỏng đến hệ thống lạnh.
- Không được sử dụng các thiết bị điện bên trong ngăn trữ thực phẩm của tủ lạnh, trừ khi nó là những loại được khuyến cáo sử dụng bởi nhà sản xuất.



TÊN CÁC BỘ PHẦN VÀ CÁCH SỬ DỤNG



1. Vách ngăn chỉnh gió

Để khí lạnh thổi qua vách ngăn vào các ngăn tủ nên tránh đặt thực phẩm ngăn chặn đường thoát khí lạnh.

2. Công tắc

3. Núm điều chỉnh nhiệt độ

Để điều chỉnh nhiệt độ bên trong ngăn đông và ngăn lạnh.

4. Khay ngăn đông (Kính chịu lực)

5. Hộp rau

6. Đệm cửa nam châm

Có nhiệm vụ bao kín cửa tủ. Nam châm giữ cho cửa tủ được đóng chặt, ngăn hơi nóng vào tủ và hơi lạnh không bị thoát ra.

7. Đèn trong tủ lạnh (đèn LED)

8. Khay làm đá

9. Hộp đựng đá

10. Khay thoát nước

Hứng nước lạnh trong tủ thoát ra nhanh chóng.

11. Kệ cửa ngăn đông

Dùng để bảo quản thực phẩm đông lạnh đóng gói.

12. Kệ cửa ngăn lạnh

Dùng để bảo quản nước trái cây, chai sữa, thực phẩm đóng hộp v.v...

13. Kệ đựng chai lọ

14. Khay tủ ngăn lạnh (Kính chịu lực)

15. Chân điều chỉnh được

Giúp tủ lạnh đứng vững.

16. Khay trứng

17. Khay nắp hộp rau

(Kính chịu lực)

NỐI ĐẤT

Tủ lạnh phải được nối đất để đảm bảo an toàn. Dây điện có thể bị chuột hay côn trùng cắn. Khi bạn di chuyển tủ hoặc quét dọn nơi đặt tủ có thể vô tình làm đứt, đập, hở dây nguồn. Những việc này có thể gây ra chập điện, chập điện nguy hiểm. Tủ lạnh nếu không được nối đất thì khi sờ vào tủ, tay bạn có thể bị tê. Nếu dùng bút thử điện áp vào thì đèn của bút luôn sáng. Việc nối mát không ảnh hưởng đến tiêu thụ điện năng khi sử dụng.

1. Nên nối đất khi:

- Khi đặt tủ tại nơi ẩm thấp.
- Khi tủ lạnh đặt gần bồn nước hoặc nơi thường xuyên dùng nước.
- Khi tủ lạnh đặt ở dưới tầng hầm nơi có rò rỉ nước hoặc có sự bay hơi nước.

2. Cách nối đất:


- Bắt dây nối đất từ phía sau tủ lạnh tại chỗ có ghi dấu  vào hệ thống mát của nhà bạn.
- Nên gắn dây tiếp mát vào các ống kim loại, nắp chụp vít của ổ cắm điện trên tường hoặc chôn một que sắt nhất 2,4 mét xuống đất.

3. Dây nối đất không được nối với:

- Đường dây điện thoại hoặc cột thu lôi vì nó sẽ nguy hiểm nếu có sấm sét.
- Ống ga vì có thể gây cháy nổ.
- Các loại ống làm bằng nhựa.

LẮP ĐẶT TỦ LẠNH

1. Chọn vị trí có nền phẳng và chắc để đặt máy.
Nếu không thể, bạn cần điều chỉnh chân tủ lạnh sao cho tủ được cân bằng.
2. Hãy để không khí tuần hoàn tự do xung quanh tủ. Bạn nên đặt vị trí cách trần nhà, các mặt bên và mặt sau tủ cách tường một khoảng cách thích hợp để làm giảm tối thiểu tiếng ồn.
3. Tránh chỗ nóng và ánh sáng mặt trời trực tiếp. Ánh sáng mặt trời sẽ làm mất màu bề mặt phủ ngoài của tủ. Nếu tủ lạnh của bạn đặt gần bếp, ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc các nguồn nhiệt khác, tủ lạnh của bạn sẽ tiêu thụ nhiều điện năng hơn.
4. Tránh hơi ẩm và nước.
Tủ lạnh đặt gần bồn nước hay vòi nước, do độ ẩm cao, tủ dễ bị đọng sương và đóng tuyết ở dàn lạnh và tủ lạnh sẽ phải giải đông liên tục.
5. Không cắm nhiều phích cắm vào cùng một ổ cắm khi đang sử dụng tủ lạnh. Vì như vậy có thể gây ra cháy. Để tránh khả năng bị điện giật, tủ lạnh cần được nối đất hoàn hảo. Vị trí vít nối đất được bố trí phía sau tủ lạnh.
6. Sau khi di chuyển, hãy chờ khoảng 3 tiếng đến 6 tiếng đồng hồ mới cắm điện cho tủ hoạt động lại. Điều này nhằm đảm bảo cho hệ thống lạnh hoạt động hoàn hảo.



CHẠY THỬ

1. Cắm dây điện nguồn của tủ lạnh vào ổ cắm riêng biệt.
2. Kiểm tra xem điều chỉnh nhiệt độ có được cài đặt tại vị trí cần thiết hay không?
3. Giữ cửa tủ lạnh mở và cắm điện cho tủ. Đèn trong tủ phải sáng.
4. Đóng cửa tủ và cho tủ hoạt động từ 20 phút đến 30 phút.
5. Sau 30 phút thì mở cửa ngăn đông. Kiểm tra xem tủ có lạnh đều hay không. Ngăn đông phải có tuyết bám nhẹ và motor chạy êm không có tiếng ồn nhưng có tiếng kêu ù ù nhỏ.
6. Nếu tình trạng chạy thử không tốt. Kiểm tra nguồn điện cung cấp (cầu chì có bị cháy hay không), nếu điện thế không ổn định thì nên sử dụng ổn áp. Tủ hoạt động tốt ở điện áp 220V ±10%. Nếu không xác định ra nguyên nhân, bạn hãy gọi Tổng Đài Hotline: 1800 58 58 32, bấm nhánh 2 để được nhân viên hỗ trợ.

CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH

1. Tủ lạnh của bạn sử dụng phương thức làm lạnh gián tiếp.
2. Khí lạnh được thổi từ ngăn đông xuống ngăn lạnh bằng quạt.
3. Không bị làm giảm năng suất lạnh do bị đóng đá, tự động xả đá theo định kỳ.

GIẢI ĐÔNG NHƯ THẾ NÀO


Tủ hoạt động có chế độ ngừng để giải đông theo định kỳ: biểu thị đèn vẫn sáng, quạt không quay và máy nén không chạy. Tủ sẽ hoạt động trở lại nên không rút điện nguồn ra.
Quá trình giải đông diễn ra tự động mà không cần phải điều khiển bằng tay. Nước đã giải đông sẽ xuống khay thoát nước và tự động bốc hơi do sức nóng của máy nén. Khay thoát nước nên được rửa ít nhất mỗi tháng một lần.

LÀM ĐÁ NHƯ THẾ NÀO


Tủ lạnh không phải là thiết bị chuyên làm đá để sinh hoạt hay để kinh doanh. Nhà sản xuất khuyến cáo nên dùng khay đá có sẵn trong tủ hay lon nhôm nhỏ để làm đá vài lon. Làm đá bằng bịch nylon, lon nhựa, vỏ nhựa to thì thời gian đóng đá sẽ rất dài.

1. Đổ nước vào khay làm đá đến vị trí mực nước rồi đặt khay vào trong ngăn đông. (Hình 1)
2. Khi đã đông đá, vặn nhẹ khay làm đá như hình minh họa và lấy đá ra. (Hình 2)
3. Trữ đá trong hộp đựng đá.
4. Ngoại trừ khay làm đá có sẵn trong tủ, khi muốn làm đá nhanh ta nên sử dụng dụng cụ làm đá bằng nhôm hoặc kim loại không rỉ nhỏ.

Chú ý: Khi mở cửa nhiều lần, khi làm đá nhiều hoặc dùng nước nóng để làm đá, trên bề mặt vách ngăn chính gió ngăn đông sẽ bám tụ những hạt đá nhỏ. Điều này là bình thường không phải là hư hỏng. Bạn chỉ cần vệ sinh là được.




Vách ngăn điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông



ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ TỦ LẠNH


Ngăn đông và ngăn lạnh có thể cài đặt để làm lạnh ở nhiệt độ mong muốn. Chỉ cần điều chỉnh một lần sẽ giữ được nhiệt độ mong muốn quanh năm mà không bị ảnh hưởng khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi.

NGĂN ĐÔNG	Vị trí	Mục đích
	Fridge	- Chuyển đổi từ ngăn đông thành ngăn lạnh.
	Energy Saving	- Tiết kiệm điện.
	Freezer	- Sử dụng ngăn đông thông thường.
	Super Frz.	- Làm đông thực phẩm nhanh.
	Snow Frz.	- Đông mềm.
NGĂN LẠNH	Vị trí	Mục đích
	7	- Trữ thực phẩm ở nhiệt độ lạnh hơn - Khi nhiệt độ ngoài trời cao vào mùa hè
	4	- Sử dụng thông thường
	1	- Khi không cần làm lạnh nhiều

NGĂN ĐÔNG

- Khi sử dụng thông thường, bạn vặn núm điều chỉnh ở vị trí "Freezer".
- Khi cần làm đá nhanh hoặc làm đông thực phẩm làm tại nhà thì vặn núm điều chỉnh nhiệt độ ở ngăn đông đến vị trí "Super Frz.". (Sau đó, bạn hãy nhớ vặn núm điều chỉnh về vị trí thông thường).

Chú ý: Để việc điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng hơn, bạn nên chạm tay đồng thời vào 2 vị trí như hình minh họa và xoay núm đến vị trí mong muốn.



NGĂN LẠNH

Thông thường nên cài đặt núm điều chỉnh ở vị trí "4". Nếu muốn tồn trữ thực phẩm ở nhiệt độ cao hơn, vặn về vị trí "1". Nếu muốn làm lạnh thực phẩm nhanh, bạn hãy vặn về vị trí "7". (Sau đó, bạn hãy nhớ vặn núm điều chỉnh về vị trí thông thường).


VỆ SINH TỦ LẠNH

- Để an toàn, trước khi vệ sinh bạn nên rút đầu cắm dây điện nguồn ra.
- Dùng vải mềm làm sạch bên trong và bên ngoài tủ. Có thể dùng vải ướt mềm lau chỗ có nước rồi lau khô bằng vải mềm. Không dùng xà bông hay chất tẩy phun v.v... vì nó sẽ để lại mùi trong tủ.
- Rửa khay làm đá, hộp đựng đá, các khay khác bằng nước ấm rồi lau khô cẩn thận. Không bao giờ được dùng bàn chải, bột tẩy, dung môi hóa học, chất benzene, xăng, axit, nước sôi v.v... để làm sạch bất kỳ bộ phận nào của tủ lạnh. Chúng sẽ gây biến dạng và làm hư trên bề mặt ngoài các bộ phận nhựa.
- Không quên lau đệm cửa, đặc biệt là đệm cửa phía dưới hay đong cầu bần.
- Lau cửa bằng vải khô khi bị nước bắn vào tủ lạnh.
- Không cho tuyết hay nước chảy vào cửa thoát khí đường về trong ngăn đông.
- Hãy chắc chắn rằng bạn đã gắn đúng các linh kiện về vị trí ban đầu sau khi đã làm sạch xong.
- Cắm điện lại cho tủ hoạt động và vặn núm điều chỉnh nhiệt độ về vị trí làm lạnh thông thường.

LÀM SẠCH KHAY THOÁT NƯỚC

Vì bụi bẩn hay đóng tụ trên khay thoát nước làm giảm hiệu suất bốc hơi nên chúng ta cần lấy ra để rửa ít nhất 1 tháng 1 lần và cần đổ nước thường xuyên khi tần suất sử dụng nhiều.


- Tháo vít cố định khay thoát nước ở phía sau tủ lạnh, lấy khay thoát nước ra và rửa sạch.
- Gắn khay thoát nước trở lại vị trí ban đầu. Khi khay đã được gắn vào hoàn toàn thì gắn vít cố định chắc chắn. Nếu khay không ở đúng vị trí, nước do giải đông sẽ chảy tràn ra hoặc quá trình bốc hơi dễ bị cản trở.



VỀ ĐONG SƯƠNG

Đường nét đứt như hình vẽ biểu thị cho dàn nóng gắn trong tủ lạnh. Trong quá trình thải nhiệt, những ống này ngăn cản sự đọng sương trên thân tủ. Khi máy nén đang hoạt động, chúng ta sẽ cảm thấy nóng tại chỗ dọc theo đường ống nói trên. Điều này không ảnh hưởng gì đến nhiệt độ các ngăn tủ.

Khi môi trường chỗ đặt tủ có độ ẩm 75% hay cao hơn, nếu đặt tủ ở vị trí không thông thoáng khí hay thời tiết nóng với độ ẩm cao (mùa nồm) và mùa mưa, hơi ẩm sẽ phát sinh trên tủ, cửa, đệm cửa, nắp tủ, v.v... Đây là hiện tượng tự nhiên bình thường, bạn chỉ cần dùng vải khô lau là được hay để nó tự bốc hơi, hoặc thay đổi vị trí đặt tủ.



MÁY NÉN INVERTER

Máy nén Inverter với chức năng vận hành cực êm và tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

TIẾT KIỆM ĐIỆN

Để tiết kiệm năng lượng điện bạn nên:

- Đảm bảo cửa đã được đóng kín khi tủ đang hoạt động. Không nên làm đá hay trữ thực phẩm quá nhiều (đầy kín).
- Tránh đặt tủ gần các nguồn nhiệt hoặc ánh nắng mặt trời trực tiếp.
- Không nên mở cửa lâu hay đóng mở cửa quá nhiều lần.
- Tránh đặt thực phẩm nóng hoặc đồ uống nóng vào tủ. Không nên mở số lớn quá lâu.

THAY ĐÈN

Nếu đèn bị hư hỏng hoặc không làm việc tốt, trong trường hợp này thay là cần thiết. Để thay thế, tốt hơn bạn hãy gọi Tổng Đài Hotline: 1800 58 58 32, bấm nhánh 2 để nhân viên bảo hành đến thay thế cho bạn để tránh trường hợp nguy hiểm.

1. Bạn nên rút dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm.
2. Tháo đèn.
3. Thay đèn có chủng loại phù hợp.
4. Gắn lại vị trí ban đầu.

LƯU Ý

1. Hiện tượng đọng nước trong ngăn lạnh xảy ra khi bỏ thực phẩm nóng, thực phẩm chứa nhiều nước vào tủ, tủ mở thường xuyên, mở quá lâu, cửa không đóng kín. Hơi ẩm đọng trên thực phẩm, trong ngăn, trên khay, kệ là bình thường khi sử dụng.
2. Bạn nên dùng khay làm đá để làm đá. Nếu đá được trữ trong thời gian dài, đá sẽ thu nhỏ lại và dính lại với nhau.
3. Âm thanh do động cơ máy nén, tiếng quạt gió hoạt động là tiếng ồn bắt buộc phải có, tủ kêu to hơn khi bắt đầu hoạt động trở lại.
Ngoài ra, còn có tiếng kêu do sự co, giãn nở nhiệt của chất liệu, vật dụng dùng trữ thực phẩm hay dùng làm đá.
4. Âm thanh của dòng chảy là âm thanh gây ra do môi chất làm lạnh chảy trong hệ thống làm lạnh, đây là hoạt động bình thường.
5. Không nên để cho những người không phải là nhân viên bảo hành sửa chữa tủ lạnh của bạn trong thời hạn bảo hành.
6. **Khi bị mất điện:**
 - Cố gắng đóng mở cửa càng ít càng tốt.
 - Lau nước đọng trong tủ cho khô ráo trước khi cho tủ chạy lại.
7. **Khi không muốn dùng tủ lạnh:**
 - Rút dây điện nguồn ra hẳn khi không sử dụng trong thời gian dài. Bạn nên mở cửa trong vòng 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ và để khô tránh mùi hôi xuất hiện.
 - Không nên rút điện ra khi không sử dụng trong thời gian ngắn tránh mùi hôi.
8. **Khi di chuyển hoặc nhấc tủ lạnh lên:**
 - Bạn nên rút đầu cắm dây điện nguồn ra.
 - Dời tất cả các thực phẩm trong tủ và đổ nước giải đông trong khay thoát nước ra.
 - Nâng tủ lạnh lên bằng hai người.
9. **Khi vận chuyển:**
 - Khi vận chuyển tủ lạnh, không được đặt tủ lạnh nằm ngang vì nó có thể gây hư hỏng tủ lạnh.
 - Sau khi vận chuyển về nhà bạn hãy chờ khoảng 20 phút đến 30 phút mới cắm điện cho tủ hoạt động.



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cách 1: Đăng ký trực tuyến qua Zalo của AQUA Việt Nam:



B1: Vào mục tìm kiếm trên trang Zalo, nhập và chọn “**AQUA Việt Nam**”, hoặc vào mục cài đặt trên trang Zalo, chọn chức năng quét mã QR Zalo AQUA, di chuyển camera đến vùng chứa mã QR Zalo AQUA trên sản phẩm để quét.

B2: Chọn mục “Quan Tâm” để đăng ký thành viên của AQUA Việt Nam.

B3: Thực hiện đăng ký bảo hành điện tử theo hướng dẫn.

Mã QR Zalo

Cách 2: Đăng ký qua tin nhắn điện thoại (SMS):

B1: Soạn tin nhắn theo cú pháp: **AQUA_Số máy_Ngày mua**

Trong đó:

AQUA: Là mã tin nhắn.

_: Là khoảng trắng (khoảng cách)

Số máy: Được dán trên thân máy

Ngày mua: Theo định dạng ngày/tháng/năm (dd/mm/yyyy).

B2: Gửi đến Tổng đài **8077** để đăng ký.

Cách 3: Đăng ký trực tuyến:

Truy cập vào website <https://aquavietnam.com.vn>

Chọn mục “Bảo hành” trên thanh công cụ, chọn cửa sổ “Đăng ký bảo hành điện tử”.

Điền các thông tin cần thiết để hoàn tất việc đăng ký Bảo hành điện tử.

Cách 4: Gọi Tổng đài miễn phí: **1800 58 58 32**.

Chú ý:

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành điện tử trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức trên. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

• THỜI HẠN BẢO HÀNH TỬ LẠNH MIỄN PHÍ:

- Nếu có hóa đơn tài chính hoặc đăng ký bảo hành điện tử (BHĐT): 24 tháng kể từ ngày mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Nếu không có hóa đơn tài chính và không đăng ký BHĐT: thời hạn bảo hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

• CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, điện yếu, điện chập chờn, sử dụng sai điện thế hoặc bảo quản không tốt như để nước, bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ, v.v... vào máy.
- Sản phẩm hư hỏng do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt, làm nứt, móp, bể.
- Khách hàng tự ý tháo dỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
- Tủ lạnh sử dụng vào mục đích kinh doanh (kinh doanh thực phẩm, nước giải khát, dịch vụ ăn uống v.v...).
- Sản phẩm bị rỉ sét, ổ bần do ăn mòn hay do chất lỏng đổ vào.
- Dàn lạnh bị thủng do gõ đá bằng vật nhọn hay do tác động vào dàn lạnh.

• YÊU CẦU BẢO HÀNH:

- Gọi Tổng Đài Hotline: **1800 58 58 32**, bấm nhánh 2 (hoặc)
- Gửi tin nhắn SMS: **AQUA_YCBH** gửi **8077** (_khoảng trắng)
- Gửi E-mail về phòng CSKH: cskh@aquavietnam.vn
- Website: Kết nối trang www.yeucaubaohanh.aquavietnam.vn

TRƯỚC KHI YÊU CẦU SỬA CHỮA

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng tủ lạnh, trước khi yêu cầu sửa chữa, vui lòng kiểm tra những điểm bên dưới:

VẤN ĐỀ PHÁT SINH	CHẨN ĐOÁN	KIỂM TRA LẠI
1. Tủ không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none">• Ổ cắm có bị lỏng không.• Cầu chì hay công tắc điện có ngắt không.• Điện áp nguồn có bị sụt áp không (nhỏ hơn 220 V).• Dây điện nguồn có bị lỏng hoặc dùng nhiều đầu cắm trong một ổ cắm.	<ul style="list-style-type: none">• Ổ cắm nên sử dụng chuyên dùng cho tủ lạnh.• Kiểm tra công tắc, cầu chì có sao không.• Kiểm tra điện áp còn bao nhiêu và điều chỉnh lên 220 V.• Gắn thêm thiết bị cung cấp điện áp ổn định cho tủ.
2. Tủ không lạnh.	<ul style="list-style-type: none">• Ánh nắng mặt trời có trực tiếp chiếu vào tủ không.• Trên các kệ chứa quá nhiều thực phẩm.• Có bỏ thực phẩm còn nóng vào tủ không.• Cửa tủ có mở liên tục hay không và có được đóng kín hoàn toàn không.• Núm điều chỉnh có đặt tại vị trí "1" không.	<ul style="list-style-type: none">• Thay đổi vị trí đặt tủ, nên đặt tủ ở nơi thông thoáng khí.• Sự tuần hoàn của khí lạnh bị ngăn cản.• Làm nguội thức ăn nóng trước khi bỏ vào tủ.• Không nên mở cửa trong thời gian dài.• Vận núm điều chỉnh về vị trí "4".
3. Thực phẩm trong ngăn lạnh bị đóng đá.	<ul style="list-style-type: none">• Có để thực phẩm để đông ở nơi tiếp xúc trực tiếp với khí lạnh, sát dàn lạnh không.• Núm điều chỉnh nhiệt độ có đặt tại vị trí "7" không.	<ul style="list-style-type: none">• Đừng bỏ thực phẩm để đông ngay lỗ thổi gió.• Vận núm điều chỉnh nhiệt độ về vị trí "4".
4. Động nước ở vỏ tủ, nắp tủ, cửa tủ.	<ul style="list-style-type: none">• Đệm cửa có bị hỏng, bị rách, biến dạng hay không.• Vào mùa mưa có độ ẩm cao hoặc đặt tủ gần bồn nước.	<ul style="list-style-type: none">• Hơi nóng có thể vào và hơi lạnh có thể bay ra ngoài gây tình trạng đọng sương.• Đây là hiện tượng bình thường. Chỉ cần lấy vải khô lau đi là được.
5. Tủ bị rung rinh, lắc lư.	<ul style="list-style-type: none">• Cách lắp đặt tủ, sàn nhà hay chân tủ có được cố định chắc hay không.	<ul style="list-style-type: none">• Nên lắp đặt tủ tại nơi có nền phẳng và chắc, điều chỉnh chân tủ để giữ tủ cân bằng.
6. Tủ có mùi hôi.	<ul style="list-style-type: none">• Tủ không sử dụng lâu ngày sẽ lên mùi.• Đồ ăn không được đóng nắp, bao lại.• Mùi bốc ra từ phía sau tủ.	<ul style="list-style-type: none">• Tủ lạnh đang chạy thì sẽ mất đi mùi hôi lạ nên cắm tủ chạy thường xuyên.• Bạn nên bao gói thực phẩm có mùi mạnh bằng bao nylon hoặc đựng trong hộp và đậy nắp lại.• Rác bụi và động vật chết trong khay thoát nước cần lấy ra để rửa.
7. Tủ lâu đông đá.	<ul style="list-style-type: none">• Để lon đá kín mít ngăn trên.• Điện áp không ổn định (thấp).• Làm đá bằng thố to quá.• Núm điều chỉnh có đặt tại vị trí "Fridge" hoặc "Energy Saving" không.• Lon làm đá bằng nhựa.	<ul style="list-style-type: none">• Chắc chắn rằng lon đá không bị lỏng thối gió.• Dùng ổn áp.• Làm đá lon nhỏ hơn sẽ đông nhanh hơn.• Vận núm điều chỉnh đến vị trí lớn hơn: "Freezer" hoặc "Super Frz.".• Làm đá bằng lon nhôm nhanh hơn lon nhựa.
8. Tủ chạy có tiếng ồn lạ.	<ul style="list-style-type: none">• Có cái gì rơi chung quanh tủ .• Khay, kệ trong tủ hay máng nước sau tủ để không chắc, không cân bằng.• Tủ đang hoạt động có tiếng ga sôi, tiếng kêu của lốc máy.• Trữ quá nhiều thực phẩm. Bắt lốc máy làm việc quá tải.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra xem có cái gì rơi vào tủ không.• Kê lại, gắn lại cho chắc.• Là chuyện bình thường, nếu không có kêu tủ lạnh không lạnh được.• Tạo khoảng cách, không nên trữ quá nhiều thực phẩm.
9. Sờ vào tủ thấy bị tê.	<ul style="list-style-type: none">• Chưa nối mát cho tủ.• Tay ướt sờ vào tủ.• Tủ bị rò điện.	<ul style="list-style-type: none">• Đằng sau tủ có chỗ để nối mát, cần nối mát cho tủ.• Tay khi mở tủ có khô ráo không.• Kiểm tra rò rỉ điện.